



Оберіть необхідний спосіб монтажу на малюнку, перейдіть до інструкції з монтажу на відповідній сторінці.




Стандартна тяга

Монтується з боку відчинення (стор.2)



Стандартна тяга монтаж на рамі

Монтується з боку зачинення (стор.3)



Паралельна тяга

Монтується з боку зачинення (стор.4)



Ковзна тяга

Монтується з боку відчинення (стор.5)

ІНСТРУКЦІЯ РЕГУЛЮВАННЯ КЛАСУ ДОТЯГУВАЧІВ

D-2550BC UNIV ARM			Кількість обертів гвинта регулювання пружини/Тип тяги							
Клас дотягувача	Макс.ширина дверей, мм	Макс.вага дверей, кг	Стандартна		Паралельна		Монтаж дотягувача на рамі		Ковзна	
1	750	20	-7	0	-6	+1	-6	+1	0	+7
2	850	40	-4	+3	-2	+5	-2	+5	+3	+10
3*	950	60	0	+7	+2	+9	+2	+9	-	-
4	1100	80	+3	+10	-	-	-	-	-	-
Максимальний кут відчинення			180		180		180		120	

Відрегулювати пружину відповідно до ваги та ширини дверей, як вказано в таблиці.
Для збільшення потужності обертати гвинт за годинником. Максимальна кількість обертів – 10.



РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ ЗАЧИНЕННЯ

Обертати гвинти регулювання за годинником для зменшення швидкості, проти годинника для збільшення

Клапан (1) –

регулювання основної швидкості зачинення

Клапан (2) –

регулювання швидкості захлопування




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: будьте уважні при регулюванні швидкостей - зайве викручування гвинтів проти годинника може привести до розгерметизації дотягувача, витікання рідини та втрати гарантії.

РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛЬМА ВІДЧИНЕННЯ

Інтенсивність дії гальма відчинення регулюється вказаним гвинтом.
Обертання за годинником збільшує інтенсивність гальма, проти годинника – зменшує.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: відрегулюйте гальмо відчинення до відчуття невеликої пружності. Надвелика пружність гальма призводить до пошкодження дотягувача. Гальмо відчинення ніколи не повинно використовуватись у якості дверного останову.

Клапан регулювання гальма відчинення




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: будьте уважні при регулюванні – зайве викручування гвинта проти годинника може привести до його повного викручування та витікання рідини з дотягувача.




РЕГУЛЮВАННЯ КРОНШТЕЙНУ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ.

СТАНДАРТНЕ ПОЛОЖЕННЯ



БІК НАВІСІВ

ЗБІЛЬШЕНА ПОТУЖНІСТЬ



Показані праві двері. Для лівих дверей застосовується такі самі розміри від осі навісів.




Отвори Ø 4.2 для гвинтів M5,
або Ø 3.8 для саморізів Ø5

ПРАВІ
ДВЕРІ




- A**
1. Розмітити отвори на дверях та рамі, зробити отвори потрібного діаметру.
 2. Встановити дотягувач на двері короткою стороною вбік навісів.


- Б**
- Приєднати кронштейн до рами.
Показані праві двері.



- B**
- Приєднати основну тягу до дотягувача так, щоб індексна мітка штоку співпала з осью тяги.
Закрутити тягу до корпусу гвинтом з шайбою.
Затягнути гвинт.



- Г**
- Відрегулювати довжину тяги під вірним кутом до двері.




З'єднати основну тягу до тяги гвинтом

- Д**
- Відрегулювати швидкості та гальмо відчинення, як вказано на стор. 1



ВСТАНОВИТИ КРИШКУ

СУМІСТИТИ ОТВОРИ КРИШКИ ЗІ ШТОКОМ ТА ВСТАНОВИТИ ЇЇ НА КОРПУС.




ВСТАВИТИ ВСТАВКУ ДО ВІЛЬНОГО ОТВОРУ

Показані ліві двері. Для правих дверей застосовується такі самі розміри від осі навісів.



- A**
1. Розмітити отвори на дверях та рамі, зробити отвори потрібного діаметру.
 2. Встановити дотягувач на двері та кронштейн паралельної тяги на раму (довгий бік дотягувача вбік навісів).

- B**
- Приєднати основну тягу до штоку з індексною міткою під кутом 45° до осі тяги, як на малюнку. З використанням ключа для обертання штоку зафіксувати тягу до штоку гвинтом з шайбою.




- B**
- КРОНШТЕЙН ПАРАЛЕЛЬНОЇ ТЯГИ**
Зняти з тяги кронштейн стандартної тяги та замінити на кронштейн паралельної тяги з використанням гвинта та шайби.

- Г**
- Відрегулювати швидкості та гальмо відчинення, як вказано на стор. 1


- Д**
- ВСТАНОВИТИ КРИШКУ**

СУМІСТИТИ ОТВОРИ КРИШКИ ЗІ ШТОКОМ ТА ВСТАНОВИТИ ЇЇ НА КОРПУС.




ВСТАВИТИ ВСТАВКУ ДО ВІЛЬНОГО ОТВОРУ

Показані ліві двері. Для правих дверей застосовується такі самі розміри від осі навісів.




- A**
1. Розмітити отвори на дверях та рамі, зробити отвори потрібного діаметру.
 2. Встановити дотягувач на рамі короткою стороною в бік навісів.


Б ПРИЄДНАТИ КРОНШТЕЙН ДО РАМИ



- B** Приєднати основну тягу до штоку дотягувача так, щоб індексна мітка штоку співпала з осью основної тяги. Зафіксувати тягу гвинтом з шайбою.



- Г** Відрегулювати довжину тяги при її положенні, наведеном на малюнку.




З'ЄДНАТИ ОСНОВНУ ТЯГУ ТА ТЯГУ ГВИНТОМ

- D** Відрегулювати швидкості та гальмо відчинення, як вказано на стор. 1


E ВСТАНОВИТИ КРИШКУ

СУМІСТИТИ ОТВОРИ КРИШКИ ЗІ ШТОКОМ
ТА ВСТАНОВИТИ ЇЇ НА КОРПУС.




ВСТАНОВИТИ ВСТАВКУ ДО
ВІЛЬНОГО ОТВОРУ

Показані праві двері. Для лівих дверей застосовується такі самі розміри від осі навісів.




A Приєднати основну тягу до дотягувача під кутом 45° від поверхні дверей. Встановити дотягувач на двері короткою стороною вбік навісів.

ПРАВІ ДВЕРИ




B Встановити рейку на раму, встановити заглушки.



Б Вставити «бігунок» тяги до рейки.

ЛІВІ ДВЕРИ




Г Відрегулювати швидкості та гальмо відчинення, як вказано на стор. 1

Д

ВСТАНОВИТИ КРИШКУ

СУМІСТИТИ ОТВОРИ КРИШКИ ЗІ ШТОКОМ ТА ВСТАНОВИТИ ЇЇ НА КОРПУС.



ВСТАНОВИТИ ВСТАВКУ ДО ВІЛЬНОГО ОТВОРУ