


# ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

\*Повну інструкцію користувача можна переглянути на сайті імпортера [www.spv.ua](http://www.spv.ua)



## ПЕРЕВАГИ ЦИЛІНДРІВ З ТЕХНОЛОГІЄЮ CLIQ®

- Доступ за розкладом.
- Автоматична фіксація подій в журналі.
- Не потребує спеціальної підготовки дверей, рам та прокладання дротів.



## СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ КЛЮЧА CLIQ®

Щоб активувати замок або циліндр, потрібно вставити ключ.

Світлова індикація сигналізує про активацію або заборону доступу.

	2 короткі зелені світлові сигнали Не намагайтесь повернути ключ раніше, ніж згасне індикатор!	Ключ авторизовано
	червоний-зелений-червоний-зелений світлові сигнали	Доступ не за розкладом
	1 довгий червоний світловий сигнал	Ключ не авторизовано
	4 короткі червоні світлові сигнали	Батарея розряджена


## ВТРАТИЛИ КЛЮЧ?

Втратили ключ або у Вас його вкрали – відразу звертайтеся до найближчого Авторизованого сервіс-центру.

Цилінди з технологією CLIQ® дозволяють видаляти втрачені ключі з пам'яті замка.



[key-centers.spv.ua](http://key-centers.spv.ua)



## ПОШКОДИЛИ КЛЮЧ?

ЗАБОРНЕНО використовувати пошкоджений ключ. Це може привести до виходу з ладу електронної частини замка або циліндра. Якщо Ви пошкодили свій ключ, звертайтеся до найближчого Авторизованого сервіс-центру.



[key-centers.spv.ua](http://key-centers.spv.ua)



## ОТРИМАННЯ ЗВІТУ ТА ЗМІНИ ДОСТУПІВ КЛЮЧІВ


Якщо Вам потрібно отримати звіт чи змінити доступи на ключах з функцією CLIQ® або встановити графік доступу, звертайтеся до найближчого Авторизованого сервіс-центру з паспортом продукту CLIQ.



[key-centers.spv.ua](http://key-centers.spv.ua)



# ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ



Не тягніть за ключ,  
відчиняючи двері.




Не намагайтесь самостійно  
замінити елемент живлення.  
Звертайтеся до Авторизованих  
сервісних центрів CLIQ®.



Уникайте падіння ключа.



Уникайте потрапляння  
бруду та води на поверхню ключа.



Категорично забороняється  
самостійно змащувати  
або ремонтувати циліндри.  
Це небезпечно для електроніки.



Для забезпечення коректної  
роботи, циліндр підлягає сервіс-  
ному обслуговуванню кожні 6  
місяців. Будь-ласка, зверніться  
до найближчого Авторизованого  
сервісного центру.

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На продукцію з технологією CLIQ® надається гарантія 12 місяців з дати продажу. Несправні деталі в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються на нові. Вирішення питань щодо доцільності їх заміни або ремонту залишається за Авторизованим сервіс-центром.

Подовжений термін гарантії становить 24 місяці за умови монтажу спеціалістом Локсмайстер-центру з обслуговування системи CLIQ®. Обов'язково раз на півроку проводити обслуговування замків та циліндрів CLIQ®.

Гарантія не розповсюджується на елементи живлення ключа.

## ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ

Якщо несправності виникли внаслідок порушення покупцем умов експлуатації, транспортування, зберігання, аварійного відкриття або спроби зламу замка, попадання всередину сторонніх предметів, а також дії нездоланної сили (пожежі, природної катастрофи тощо).

Гарантія не поширюється на випадки, коли ремонт виробу здійснювався не уповноваженою особою або організацією.

Гарантія не надається у випадку втрати Паспорту циліндра або пошкодження пломби.

Вимоги, які власник виробу може висунути продавцю або виробнику, визначаються Законом України «Про захист прав споживачів».

У разі виникнення будь-яких  
питань – звертайтеся до  
найближчого Авторизованого  
сервісного центру Вашого міста.

