

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

E-JOYLOCK

CONTROLLED BY BLUETOOTH CHIP



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

- В ПАКЕТІ E-JOYLOCK ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ 2 ЧІПИ BLUETOOTH.
- ОБИДВА ВЖЕ НАСТРОЄНІ ДЛЯ ВАШОГО E-JOYLOCK І ГОТОВІ ДО ВИКОРИСТАННЯ.
- ВАМ ПОТРІБНО ТРИМАТИ ЧІП BLUETOOTH ПРИ СОБІ, ЩОБ ВІДКЛЮЧИТИ E-JOYLOCK
- ЧІПИ BLUETOOTH ПРАЦЮЮТЬ НА ОДНІЙ АКУМУЛЯТОРНІЙ БАТАРЕЇ CR2016, ЦЕ ТРИВАЄ ДО 18 МІСЯЦІВ.
- ДАЛЬНІСТЬ ДІЇ СИГНАЛУ BLUETOOTH В ЧІПАХ БІЛЯ 10 МЕТРІВ
- ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ E-JOYLOCK НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ ОДИН ЧІП BLUETOOTH. ДРУГИМ МОЖНА ПОДІЛИТИСЯ З ІНШИМ КОРИСТУВАЧЕМ АВТОМОБІЛЯ АБО ЗБЕРІГАТИ В БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ ЯК ЗАПАСНИЙ.

ЯК ВІДКЛЮЧИТИ E-JOYLOCK

1. ТРИМАЙТЕ ЧІП BLUETOOTH ПРИ СОБІ
2. УВІМКНІТЬ ЗАПАЛЕННЯ У ВАШОМУ АВТОМОБІЛІ
3. E-JOYLOCK АВТОМАТИЧНО ВІЯВИТЬ СИГНАЛ BLUETOOTH ВІД ВАШОГО ЧІПА І ВІДКЛЮЧИТЬ ЗАХИСТ.
4. ВАЖІЛЬ КПШ РОЗБЛОКОВАНИЙ ТА ГОТОВИЙ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЯК АКТИВУВАТИ E-JOYLOCK

1. ТРИМАЙТЕ ЧІП BLUETOOTH ПРИ СОБІ
2. ВИМКНІТЬ ЗАПАЛЕННЯ, ЗАЛИШТЕ АВТОМОБІЛЬ ТА ЗАКРИЙТЕ ЙОГО.
3. ВІДІЙДІТЬ ВІД АВТОМОБІЛЯ НА ВІДСТАНЬ БІЛЬШЕ 10 МЕТРІВ.
4. E-JOYLOCK НЕ ЗМОЖЕ ВІЯВИТИ СИГНАЛ ВАШОГО ЧІПА BLUETOOTH ТА БУДЕ АКТИВОВАНИЙ.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДЛЯ АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ

КОЖЕН E-JOYLOCK МАЄ УНІКАЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ДЛЯ АВАРІЙНОМУ РОЗБЛОКУВАННЯ. ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО, ЯКЩО ВИ ЗАБУЛИ СВІЙ ЧІП BLUETOOTH АБО ЗАГУБИЛИ ЙОГО. НЕ РОЗКАЗУЙТЕ ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБЛОКУВАННЯ ДЛЯ АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ НІКОМУ – ЗМІНИТИ ЇЇ НЕМОЖЛИВО.

ДЛЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ E-JOYLOCK ПОСЛІДОВНІСТЬ АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ:

1. ВВІМКНІТЬ ЗАПАЛЕННЯ
2. ТРИМАЙТЕ НОГУ НА ПЕДАЛІ ГАЛЬМ.
3. НАТИСНІТЬ КНОПКУ "P" НА ВАЖЕЛІ ПЕРЕМІКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ.
4. ЗРОБІТЬ ПОСЛІДОВНІСТЬ З 6 ПЕРЕМІКАНЬ ВАЖЕЛЕМ ПЕРЕМІКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ
5. E-JOYLOCK ВИМКНЕНО І КОРОБКА ШВИДКОСТЕЙ ГОТОВА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.